

ALK BLOKAI²⁴

ALKOBLOKAS

AL-100

:Dignita[®]
powered by SMART START

+370 656 30730

I-V 09:00 – 17:30

Naudojimo instrukcija

Alkoblokas privačiam ir
komerciniam naudojimui.

Garantuota kokybė

Dignita AL-100 atitinka Švedijos Transporto Agentūros reikalavimus alkoblokams

TSFS 2011: 71 ir LT standartams LST EN 50436-1 ir LST EN 50436-2

Dignita alkoblokas AL-100

Alkoblokas skirtas komerciniam naudojimui ir programoms, kuriose dalyvauja asmenys neblaivūs vairavę transporto priemones.

Alkobloke AL-100 yra nustatyti parametrai privalomi pagal LR Vyriausybės 2019m. lapkričio 27d. nutarimo Nr1185 reikalavimus.

Prietaisas skirtas matuoti alkoholio kiekį žmogaus išskvepiamame ore.

Alkoblokas programuojamas taip, kad automobilį galima užvesti tik kai alkoholio kiekis išskvepiamame ore yra mažesnis už ~ 0,10 miligramų litre. Tai atitinka 0,2 promilių kiekį kraujyje. Iškvėpto oro kiekis reikalingas matavimui yra apie 1,2 litrų. Mažesnis oro kiekis gali būti sumaišytas su ką tik įkvėptu oru ir neįtakoja matavimo.

Alkobloko montavimas atliekamas tik atestuotuose ir sertifikuotuose servisuose kvalifikuotų montuotojų pagal montavimo instrukciją ir vietos teisės aktų reikalavimus.

Montavimas neautorizuotuose servisuose gali pažeisti automobilio įrangą ir tuo atveju garantija nebegalioja.

Aptarnavimas privalo būti vykdomas tik Dignita Systems AB's autorizuotuose servisuose.

Dignita Systems AB įgaliotas atstovas Lietuvoje - UAB "Altas".



Dėmesio! Alkoblokas negali būti ardomas ar kitaip modernizuojamas, nes tai gali sugadinti įrenginį ir automobilį.

Dėmesio! Naudotojo atsakomybė yra pranešti prieš vykdant servise aptarnavimo ar remonto darbus, kad alkoblokas yra sumontuotas automobilyje.

Dignita Systems AB's alkobloko AL-100 pagrindas yra jautrus alkoholio daviklis. Garantija pagal susitarimą. Nutūksta kai yra pažeidžiamas prietaiso garantijos lipdukas.

Naudotojo sąsaja

Toliau pateikiama santrauka, kaip antialkoholinis variklio užraktas perduoda vairuotojui informaciją apie būseną ir nurodymus.

Informacijos rodymas paleidimo metu

Atidarius transporto priemonės duris arba įjungus uždegimą, ekrane rodomi šie duomenys:

- 1. „Įrenginys šyla“ – šildymas 0-2 minutes.
- 2. „Pūskite!“ – pasiruošta priimti mėginį.
- 3. „Puiku!“ – patvirtintas iškvepiamo oro bandymas.
- 4. „Viršytas leistinas promilių kiekis.“ – nepatvirtintas iškvepiamo oro bandymas.
- 5. „Variklis užkurtas. Geros kelionės.“ – rodoma nepertraukiamai užvedus transporto priemonę.
- 6. Išjungus transporto priemonę, rodomas variklio užvedimo laikas su atgaliniu skaičiavimu minutėmis.
- 7. Jei transporto priemonė neužvedama per užvedimo laiką, ekranas persijungia į miego režimą, o antialkoholinis variklio užraktas grįžta į užblokuotą padėtį. Tokiu atveju būtina paimti naują mėginį.

Informaciniai pranešimai

Rodoma informacija	Pūstuvo švieselė	Būsena	Įvykis
Įrenginys šyla	Mirksi raudonos-žalios spalvos indikatorius.	Įšilimas 0-2 min., priklausomai nuo aplinkos temperatūros.	Kai atidaromos durys arba įjungiamas uždegimas.
Pūskite!	Mirksi raudonos-žalios spalvos švieselė.	Laukiama, kol bus atliktas iškvepiamo oro testas.	Kai įjungiamo per paleidimo procedūrą po įšilimo.
Puiku!	Mirksi žalios spalvos švieselė.	Patvirtintas iškvepiamo oro testas, imobilaizeris pakeltas.	Gavus teigiamą iškvepiamo oro bandymo rezultatą.
Viršytas leistinas promilių kiekis.	Mirksi raudonos spalvos švieselė	Nepatvirtintas iškvepiamo oro bandymas, laikinai užblokuota.	Kai aptinkama, kad viršijama alkoholio riba.

Variklis užkurtas. Geros kelionės.	Užgesinta.	Aptiktas transporto priemonės užvedimas.	Užvedus variklį – nuolat.
ĮSPĖJIMAS-KLAIDA!	Mirksi raudonos spalvos švieselė	Pažeidimo signalas su garsiniu ir regimuoju signalu.	Kai rankinis aparatas atjungiamas vairuojant. Kai transporto priemonė pradedama eksploatuoti be patvirtinto iškviepamo oro bandymo.
X dienos iki užsiblokavimo.	Mirksi raudonos-žalios spalvos švieselė.	Naudokitės transporto priemonė įprastai ir atkreipkite dėmesį į atgalinį laiko skaičiavimą.	Kai pasiruošiama atlikti iškviepamo oro bandymą.
X dienos iki užsiblokavimo. Susisiekit su servisu	Mirksi raudonos-žalios spalvos švieselė ir skleidžiamas garsinis signalas.	Atgalinis skaičiavimas iki aptarnavimo.	Atgalinis skaičiavimas prasideda, kai iki aptarnavimo laikotarpio pabaigos lieka X dienų.
Alkoblokas užsiblokavo. Susisiekit su Servisu.	Nuolat šviečia raudona švieselė.	Variklio užraktas užblokuotas. Naudokite atšaukimo kodą arba nuneškite rankinį įrenginį į techninės	Praleidus aptarnavimą ir nekreipiant dėmesio į laiko skaičiavimą.

Meniu mygtukai

Mygtukai	Funkcija
	Įeikite į MENIU ir pasirinkite parinktį
	MENIU pasirinkimo patvirtinimas

Norėdami įeiti į MENIU ir išeiti iš jo bei naršyti tarp parinkčių, 3 sekundes paspauskite ir palaikykite  mygtuką.

Pavyzdys: Norėdami pakeisti kalbą, paspauskite ir palaikykite  mygtuką 3 sekundes, ir ekrane pasirodys „Kalba“. Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 3

sekundes, kad įeitumėte į antrinį meniu. Slinkite mygtukais **M** arba **J** ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami **J** mygtuką 3 sekundes, kad grįžtumėte į dalį „Kalba“. Dar kartą paspauskite **M** mygtuką 3 sekundes, kad išeitumėte iš MENIU.

Pastaba prieš testą:

Alkoblokas AL-100 naudoja specifinį alkoholiui jautrų matavimo elementą.

- Venkite nešvarios aplinkos, pvz. su dūmais, nes tai gali paveikti matavimo elementą.


- Venkite produktų su alkoholiu, pvz. valiklių, dezinfekantų, rankų valiklių ar panašių skysčių.

- Venkite šalia daviklio aukštos koncentracijos alkoholio garų, gėrimų su alkoholiu. Nevalgykite maisto kuris gali turėti alkoholio (pvz. surūgusių vaisių ir pan.), neskalaukite burnos alkoholiniais burnos plovikliais prieš testą.

PRIEŠ PŪTIMO TESTĄ NEVARTOTI JOKIO MAISTO AR SKYSČIŲ (iškyrus vandenį) IR NERUKYTI BENT 5 MINUTES.

Paleidimo procedūra

1. Antialkoholinis variklio užraktas „pabunda“, kai atrakinamos ir (arba) atidaromos durys arba įjungiamas variklio uždegimas. „Įrenginys šyla“ etapas prasideda iš karto ir trunka 0-2 minutes. Po to rodomas užrašas „Pūskite!“ ir antialkoholinis variklio užraktas laukia, kol bus paimtas mėginy.
2. Prie rankinio aparato pritvirtinkite kandiklį.
3. Atlikite išskvepiamo oro bandymą.
4. Giliai įkvėpkite, ramiai ir tolygiai pūskite į kandiklį maždaug 6 sekundes, kol pasigirs spragtelėjimas ir dvigubas pyptelėjimas, tada nustokite pūsti.



5. Laukite rezultatų. Jei rezultatas patvirtinamas, ekrane rodomas užrašas „Puiku!“. Transporto priemonę galima užvesti per ribotą laiką (numatytasis nustatymas – 5 min.) po atlikto išskvepiamo oro bandymo. Pasibaigus ribotam užvedimo laikui, antialkoholinis variklio užraktas vėl grįžta į bandomąjį režimą, jei transporto priemonė nebuvo užvesta.
6. Užvedus transporto priemonę, ekrane bus rodoma „Variklis užkurtas. Geros kelionės.“.

Nepavykęs bandymas

Jei iškvepiamo oro bandymas nepavykęs (aptinkama alkoholio), ekrane pasirodo užrašas „Viršytas leistinas promilių kiekis.“ ir 15 sekundžių skambės garsinis signalas.

Antialkoholinis variklio užraktas blokuojamas ribotam laikui (pagal numatytuosius nustatymus – 5 min.), kol galima pateikti naują mėginį; blokavimo laiko atskaita rodoma sekundėmis „XX sekundžių iki sekančio pūtimo testo.“.

Pūtimo testo klaidos kodai

Jei iškvepiamo oro bandymas atliekamas neteisingai, ekrane pasirodys vienas iš toliau pateiktų klaidų pranešimų. Patikrinkite paaiškinimą ir paspauskite , kad pateiktumėte naują iškvepiamo oro mėginį. Neteisingai atliktas iškvepiamo oro bandymas neįrašomas į žurnalo failą.

Klaidos tipas	Paaiškinimas	Priemonė
Per silpnas pūtimas arba per anksti nutrauktas pūtimo testas.	Neteisingai atliktas arba neatliktas iškvepiamo oro bandymas. Netinkamas oro srautas atliekant iškvepiamo oro bandymą. Iškvepiamo oro bandymo metu oras išpučiamas per silpnai. Per anksti užbaigtas iškvepiamo oro bandymas.	Paspauskite  ir atlikite naują iškvepiamo oro bandymą. Pūskite ramiai ir tolygiai.
Užkimšta arba uždengta įpūtimo anga.	Užkimšta arba uždengta įpūtimo arba išpūtimo anga.	Paspauskite  ir atlikite naują iškvepiamo oro bandymą.
Per stiprus pūtimas.	Per stiprus pūtimas atliekant iškvepiamo oro bandymą.	Paspauskite  ir atlikite naują iškvepiamo oro bandymą. Pūskite ramiai ir tolygiai.

Atmestas testas	Netinkama išskvepiamo oro temperatūra arba drėgmė.	Paspauskite  ir atlikite naują išskvepiamo oro bandymą. Pūskite ramiai ir tolygiai.
-----------------------------------	---	---

Pasikartojantis aptarnavimas

Antialkoholiniame variklio užrauke iš anksto nustatytas 365 dienų eksploataavimo laikotarpis. Užvedimo metu galite pakaitomis matyti iki aptarnavimo likusias dienas: „XXX dienos.“. Likusias iki aptarnavimo dienas taip pat galite matyti meniu skiltyje „Serviso data“.

Iki nustatytos apžiūros dienos antialkoholinis variklio užraktas pradės informuoti apie būtiną atlikti techninę apžiūrą. Ekrane pakaitomis rodomi užrašai „Pūskite!“ ir „X dienos iki užsiblokavimo. Susisiekite su servisu.“ kartu su garsiniu signalu. Techninę priežiūrą turi atlikti sertifikuotas techninės priežiūros partneris.

Laikinas įrenginio atblokovimas PIN kodu

Praleidus serviso laiką, transporto priemonę galima užvesti 6 valandom.
Paskambinus servisui naudotojas gauna vienkartinį PIN kodą.

Kaip naudoti PIN kodą norint atblokuoti įrenginį:

Įeikite į meniu paspausdami ir laikydami  mygtuką 3 sekundes, slinkite  arba  mygtuku kad patvirtintumėte, jog pasirinkote „PIN kodas“ ir bus rodomas „PIN kodas 0000“. Pirmąjį PIN kodo skaitmenį įveskite  mygtuku pradedant nuo dešinės.  mygtuku pereikite į kitą poziciją,  mygtuku pasirinkite numerį ir pakartokite veiksmus visose pozicijose. Patvirtinkite PIN kodą, paspausdami  mygtuką ir palaikydami 3 sekundes, ir valdymo perėmimas galios nustatytą laiką.

Kiti klaidų pranešimai

Klaida	Paaiškinimas	Priemonė
Įrenginio pašildymo klaida. Susisiekit su Servisu.	Jutiklio šildymo grandinės gedimas.	Dėl rankinio aparato pakeitimo kreipkitės į sertifikuotas techninės priežiūros dirbtuves.
Variklio užvedimas blokuojamas.	Parko valdytojas laikinai užblokavo variklio paleidimą.	Kreipkitės į automobilių parko valdytoją dėl PIN kodo, kad pašalintumėte blokavimą.
Variklio užvedimo blokavimas panaikintas.	Laikiną variklio bloką pašalina automobilių parko valdytojas.	Atlikite išskvepiamo oro bandymą ir vairuokite įprastai.
Alkoblokas užblokuotas. Susisiekit su Servisu.	Buvo panaudotas avarinio paleidimo kodas, tačiau laiku nebuvo nuvykta į techninės priežiūros centrą.	Vilkite transporto priemonę arba nugabenkite rankinį įrenginį į techninės priežiūros dirbtuves.
Sensoriaus klaida bloga temperatūra arba drėgmė.	Techninis drėgmės ir temperatūros jutiklio gedimas.	Paimkite prietaisą į vidų ir kurį laiką laikykite jį sausoje vietoje ekranu žemyn. Jei problema išlieka, kreipkitės į remonto dirbtuves, kad būtų pakeistas rankinis įrenginys.

Aptarnavimas

**UAB CLAVIS AUTO, www.clavisauto.lt, www.alkoblokai24.lt
+370 656 30730**

Išmontavimas

Išmontavimas vykdomas tik sertifikuotame servise

Elektronikos atliekos privalo būti tvarkomos pagal Europos direktyvą
EU's Directive 2002/96/EC ir nacionalinius teisės aktus.